

LED 額縁 使用説明書

この度は、LED額縁をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
梱包品をご確認頂きまして、下記の手順に沿ってご使用ください。


LED額縁 梱包内容

- | | | |
|----------|------------|-----------|
| 1. LED額縁 | 2. 透明アクリル板 | 3. 電源アダプタ |
| 4. 調光器 | 5. 吊下げ用ひも | 6. 保証書 |

1 梱包から開梱します。



2 額縁のフレームを引き起こします。



フレームを簡単に引き起こせます。

3 内部の透明アクリル板をとりはずし、保護フィルムをはがします。

透明アクリル板（保護フィルムをはがします）

4 フィルムを額縁の内部に配置し、その上に **3** ではずした透明アクリル板をかぶせてフレームを元通りに閉じます。

*フレームを閉じた際に、まれにフレームのコーナー部分が重なったりずれたりする場合があります。その場合は、再度やり直して頂き調整ください。

5 額縁の電源線に調光器をしっかりと差し込みます。

6 調光器のもう一方の接続部を、電源アダプタと接続します。



7 電源アダプタをコンセントに差し込み、調光器のスイッチを「ON」の方向に回します。



8 LEDバックライトが点灯します。



*ごくまれにLED導光パネル面で一部かたまりのようなものがある場合があります。製造工程上やむを得ず発生してしまうものですが、フィルムをはさみ、点灯頂きますと差し障りなくご使用いただけますので、どうかご注意ください。